

Versión
en español
al dorso



AMPLIFIED indoor flat HDTV antenna

QUICK START GUIDE

ANT1560E Insert 04

Check out setup videos at
www.RCAAntennasSupport.com

1 Use the RCA Signal Finder App to find the best location for your antenna.




In the Google Play or Apple App Stores, search for “RCA Signal Finder” and look for the icon shown here. Then download and install the App.

Launch the App and follow the directions there to find the best location and orientation for your antenna.


Antenna Placement Tips

- ✓ The antenna works best in a vertical position, using either the integrated stand or mounted on a wall.
- ✓ Avoid metal surfaces (like a metal stand).
- ✓ Move the antenna close to or in a window.
- ✓ Position the antenna as high as possible.

2 Connect the antenna to the removable USB amplifier.



3 Connect the removable USB amplifier to your TV.



IMPORTANT: Make sure your TV is turned off.

4 Plug in the removable USB amplifier.

If your TV has a USB power outlet, plug the removable USB amplifier's USB cable directly into it for power. If your TV does not have a USB power outlet, plug the amplifier's USB cable into a USB power adapter (not included). Then plug the adapter into an AC outlet.

You can use this antenna with or without its amplifier. Try with the amplifier first—it provides the best performance in most situations.

5 Scan for channels on your TV.

Most TVs have a channel scan option in their menu system, many times in a SETUP or CHANNEL menu under ANTENNA.

For detailed instructions on performing a channel scan, see the owner's manual that came with your TV.

Important: You must perform a channel scan to receive any channels!

STOP!

DO NOT RETURN this product to the store! Visit RCAAntennasSupport.com for instructional and how-to videos.

English
version on
other side



antena HDTV
AMPLIFICADA
para interiores

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Consulte los videos de configuración en
www.RCAAntennasSupport.com

1 Use la aplicación RCA Signal Finder para determinar la mejor ubicación para su antena.




En las tiendas Google Play o Apple App, busque "RCA Signal Finder" y el icono que aquí se muestra. Ahora descargue e instale la aplicación.

Abra la aplicación y siga las instrucciones para determinar la mejor ubicación y orientación para su antena.


Consejos para la ubicación de la antena

- ✓ La antena funciona mejor en posición vertical, utilizando ya sea el soporte integrado o montada en una pared.
- ✓ Evite las superficies de metal (tal como un soporte de metal).
- ✓ Coloque la antena en una ventana o cerca de ella.
- ✓ Coloque la antena lo más alto posible.

2 Conecte la antena al amplificador USB extraíble.



3 Conecte el amplificador USB extraíble al televisor.



IMPORTANTE: Asegúrese que el TV esté apagado.

4 Conecte el amplificador USB extraíble.

Si el televisor tiene una salida de alimentación USB, conecte el cable USB del amplificador USB directamente en esta salida para que reciba alimentación. Si el televisor no tiene una salida de alimentación USB, conecte el cable USB del amplificador en el adaptador de alimentación USB (no incluido). A continuación, enchufe el adaptador a un tomacorriente de CA.

Puede usar esta antena con o sin el amplificador. Intente primero con el amplificador—proporciona el mejor desempeño en la mayoría de las situaciones.

5 Busque canales en su TV.

La mayoría de televisores tienen una opción de búsqueda de canales en el menú del sistema, con frecuencia se encuentra en el menú de CONFIGURACIÓN o CANALES en la sección ANTENA.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo una búsqueda de canales, consulte el manual del propietario incluido con el TV.

Importante: ¡Debe realizar una búsqueda de canales para recibir los canales!

¡ALTO!

NO DEVUELVA este producto a la tienda. Visite RCAAntennasSupport.com para videos de instrucciones y prácticos.